Pièces structurelles

2x - Plaque à renvoi d'angle, 1x2/2x2,
blanc. N° 6117940

6x - Plaque, 1x2,
blanc. N° 302301

4x - Plaque, 1x4,
blanc. N° 371001

4x - Plaque, 1x6,
blanc. N° 366601



2x - Plaque, 1x12,
blanc. N° 4514842

4x - Poutre avec plaque, 2 modules,
noir. N° 4144024

2x - Brique inclinée, 1x2/45°,
noir. N° 4121966



2x - Plaque, 2x16,
noir. N° 428226



4x - Brique inclinée, 1x2x2,
gris. N° 4515374



2x - Plaque de cadre, 4x4,
gris. N° 4612621



4x - Tuile, 1x8,
gris. N° 4211481

4x - Brique, 2x2,
noir. N° 300326



1x - Fond de plaque tournante, 4x4,
noir. N° 4517986

2x - Tuile, 1x2,
bleu azur. N° 4649741

6x - Brique, 1x2,
bleu azur. N° 6092674

2x - Brique, 2x2,
bleu azur. N° 4653970



2x - Brique, 1x4,
bleu azur. N° 6036238



2x - Brique, 2x4,
bleu azur. N° 4625629

2x - Plaque incurvée, 1x4x2/3,
bleu azur. N° 6097093

2x - Plaque ronde, 4x4,
bleu azur. N° 6102828



2x - Brique incurvée, 1x6,
bleu clair transparent. N° 6032418

4x - Brique inclinée, 1x2/45°,
vert citron. N° 4537925

4x - Brique inclinée inversée, 1x3/25°,
vert citron. N° 6138622



2x - Plaque, 4x6/4,
vert citron. N° 6116514

4x - Poutre perforée, 1x2,
vert citron. N° 6132372



4x - Poutre perforée, 1x4,
vert citron. N° 6132373



2x - Poutre perforée, 1x8,
vert citron. N° 6132375



2x - Poutre perforée, 1x12,
vert citron. N° 6132377



2x - Poutre perforée, 1x16,
vert citron. N° 6132379

2x - Poutre incurvée, 1x3,
vert citron. N° 4537928

4x - Brique incurvée, 1x6,
vert citron. N° 6139693



2x - Poutre coudée, 3x5 modules,
vert vif. N° 6097397



2x - Poutre, 7 modules,
vert vif. N° 6097392



2x - Plaque percée, 2x8,
vert vif. N° 6138494

4x - Brique inclinée, 1x2x2/3,
orange vif. N° 6024286

4x - Brique inclinée inversée, 1x2/45°,
orange vif. N° 6136455



4x - Brique inclinée, 1x3/25°,
orange vif. N° 6131583



4x - Brique, 2x4,
orange vif. N° 6100027



4x - Plaque percée, 2x4,
orange vif. N° 6132408



4x - Plaque percée, 2x6,
orange vif. N° 6132409

©2016 The LEGO Group.

Pièces de connexion

2x - Brique perforée sur le côté, 1x1,
blanc. N° 4558952

2x - Bloc à renvoi d'angle 1, 0°,
blanc. N° 4118981

4x - Bague, 1 module,
gris. N° 4211622

2x Bague/allonge d'axe, 2 modules,
gris. N° 4512360

4x - Brique avec cheville d'assemblage, 1x2,
gris. N° 4211364

1x - Plaque percée, 2x3,
gris. N° 4211419

4x - Poutre perforée avec trou en croix,
1x2, gris foncé. N° 4210935



2x - Brique avec 1 rotule, 2x2,
gris foncé. N° 4497253

1x - Bobine,
gris foncé. N° 4239891

2x - Chaîne, 16 modules,
gris foncé. N° 4516456

8x - Cheville à friction,
2 modules, noir. N° 4121715



1x - Brique avec 2 rotules, 2x2,
noir. N° 6092732

1x - Ficelle, 50 cm,
noir. N° 6123991



4x - Brique avec support de bille, 2x2,
bleu clair transparent. N° 6045980

2x - Bloc à renvoi d'angle 3, 157,5°,
bleu azur. N° 6133917

2x - Bloc à renvoi d'angle 4, 135°,
vert citron. N° 6097773

2x - Tube, 2 modules,
vert vif. N° 6097400

4x - Cheville sans friction/axe,
1 module/1 module,
beige. N° 4666579

4x - Bille avec trou en croix,
orange vif. N° 6071608

4x - Bague/poulie, ½ module,
jaune. N° 4239601

©2016 The LEGO Group.

Pièces électroniques

1x - Détecteur d'inclinaison,
blanc. N° 6109223

1x - Détecteur de mouvement,
blanc. N° 6109228



1x - Moteur médian,
blanc. N° 6127110



1x - Smarthub,
blanc. N° 6096146



©2016 The LEGO Group.

Pièces décoratives

2x - Antenne,
blanc. N° 73737

2x - Tuile ronde avec œil, 1x1,
blanc. N° 6029156

2x - Tuile ronde avec œil, 2x2,
blanc. N° 6060734

2x - Plaque ronde avec 1 picot, 2x2,
blanc. N° 6093053

2x - Tuile ronde avec trou, 2x2,
gris foncé. N° 6055313

4x - Plaque ronde, 1x1,
noir. N° 614126

6x - Plaque de protection, 2x2
noir. N° 4278359

2x - Brique ronde, 1x1,
vert transparent. N° 3006848

2x - Herbe, 1x1,
vert vif. N° 6050929

2x - Plaque ronde, 2x2,
vert vif. N° 6138624

1x - Feuilles, 2x2,
vert vif. N° 4143562

2x - Brique ronde, 1x1,
jaune transparent. N° 3006844

2x - Brique ronde, 1x1,
rouge transparent. N° 3006841

1x - Fleur, 2x2,
rouge. N° 6000020

Séparateur de briques



1x - Séparateur d'éléments,
orange. N° 4654448



©2016 The LEGO Group.

Pièces de mouvement

6x - Moyeu/poulie, 18x14 mm,
blanc. N° 6092256



4x - Crémaillère, 10 dents,
blanc. N° 4250465



1x - Bloc d'engrenage,
transparent. N° 4142824

4x - Brique ronde, 2x2,
bleu clair transparent. N° 4178398

6x - Moyeu/poulie, 24x4 mm,
bleu clair transparent. N° 6096296

1x - Vis sans fin,
gris. N° 4211510

4x - Engrenage, 8 dents,
gris foncé. N° 6012451

2x - Engrenage, 24 dents,
gris foncé. N° 6133119

2x - Poutre en caoutchouc avec croix,
2 modules, noir. N° 4198367

2x - Double engrenage conique,
12 dents,
noir. N° 4177431

2x - Double engrenage conique,
20 dents,
noir. N° 6093977

2x - Pneu, 30,4x4 mm,
noir. N° 6028041

4x - Pneu, 30,4x14 mm,
noir. N° 4619323

2x - Pneu, 37x18 mm,
noir. N° 4506553



4x - Axe, 2 modules,
rouge. N° 4142865

2x - Cheville d'assemblage avec axe,
3 modules, noir. N° 6089119

2x - Axe, 3 modules,
gris. N° 4211815



2x - Axe avec arrêt, 4 modules,
gris foncé. N° 6083620



2x - Axe, 6 modules,
noir. N° 370626



2x - Axe, 7 modules,
gris. N° 4211805



2x - Axe, 10 modules,
noir. N° 373726

2x - Engrenage conique, 20 dents,
beige. N° 6031962

2x - Courroie, 33 mm,
jaune. N° 4544151

2x - Snowboard,
orange vif. N° 6105957

2x - Courroie, 24 mm,
rouge. N° 4544143



©2016 The LEGO Group.